

型名 R-TB4-Ether

取扱説明書





—	目	次	—
---	---	---	---

1.	<u>R-TB4-Ether の概要</u>	2
2.	<u>製品仕様</u> ······	3
З.	<u>各部の名称</u> ····································	5
4.	<u>内部レイアウトの説明</u> ······	6
5.	<u>R-TB4-Ether Tool の操作</u>	
	5-1. <u>R-TB4-Ether Tool のインストール</u> ·····	7
	5-2. <u>R-TB4-Ether の接続</u> ······	7
	5-3. <u>R-TB4-Ether のネットワーク設定</u> ······	8
	5-4. <u>リモコンコードの学習</u> ····································	11
	5-5. <u>学習情報を R-TB4-Ether 本体へ登録</u> ······	15
	5-6. <u>ファームウェアーの更新</u> ······	17
6.	通信コマンド仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
7.	<u>パラレルバイナリ入力仕様</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
8.	<u>パラレルビット入力仕様</u> ······	22
<u>更新</u>	覆歴	23

◆付属品

1	扱説明書(本書)		• 1∰	₽
2	CD(R-TB4-Ether Tool)	,	• 1枚	攵
3	IRアダプター(1本)		• 17	Þ
4	パラレル入力端子用	26ピンコネクタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1億	古
5	AC アダプター (12)	V 1A)	• 1 /	È

1. R-TB4-Ether の概要

- ◆R-TB4-Ether は、テレビ、ビデオ等で使用される赤外リモコンと同様の機能を、パソコン、シーケン サ制御で行う目的で製作された、学習タイプのリモコン信号送信装置です。 リモコンの押しボタン入力に代わって、Ethernet(TCP/IPソケット通信)、または、パラレル入力で、 テレビのチャンネル切り換え、ビデオの再生、停止などが行えます。
- ◆出力するリモコン信号は付属のソフトで学習します。 最大 512Bit までのリモコン信号を取り込んで学習解析します。 最大250個の学習データを1個のファイル単位として、パソコンに保存することが出来ます。 付属ソフトはWin2000、XP、Win7、Win8x、Win10で動作します。
- ◆学習データは最大250個まで R-TB4-Ether に登録できます。 パソコンに保存した学習ファイルを付属ソフトで R-TB4-Ether 本体に登録出来ます。
- ◆本装置は、赤外リモコン信号を出力する為のコネクターが4個実装されています。 4個の出力先は、Etherまたはパラレル入力で個別指定できます。
- ◆本装置には、赤外発光部(IRアダプター)が付属されます。 IRアダプターは当方オリジナルの成形品です。 コンパクトなデザインで、テレビ、レコーダー等リモ コン受信装置の概観を損なわずに設置できます。
- ◆R-TB4-Etherを使ったユーザーシステムの運用までの流れ
 - 1. はじめて R-TB4-Ether を導入する場合(パソコンでの動作環境を整える)
 - R-TB4-Ether Tool を起動してネットワーク設定を行います。
 出荷時のIPは、192.168.0.100、ポート:60000 のサーバー設定で動作しますので、
 この環境でパソコンから接続後、変更コマンドにて動作環境の変更を行って下さい。
 - ② 変更後 R-TB4-Ether は自己リセットされますので、Toolから変更したIPで再接続します
 - 2. パソコンで R-TB4-Ether の動作環境が整備されている場合
 - ① R-TB4-Ether Tool を起動する
 - ② リモコンの学習作業を行う
 - ③ R-TB4-Ether Tool でテスト発射し機器への動作確認を行う
 - ④ 学習情報をファイルへ保存する
 - ⑤ R-TB4-Ether 本体へ学習情報を登録する
 - ⑥ R-TB4-Ether Tool からコマンド送信、またはパラレル入力での動作確認を行う
 - ⑦ R-TB4-Ether Tool を終了する
 - ⑧ ユーザーシステムでの運用テスト



2. 製品仕様

1. 動作電源

DC12V(ACアダプター付属品)が必要です。

- 2. 消費電流 最大200mA
- 3. 学習能力

入力ビット数 : 512ビット(サンプリング:10µSec)
 入力キャリー : MAX50kHz
 学習情報記憶数:250キー分の学習情報をR-TB4-Etherに登録可

4. 赤外出力

IRアダプター用RCA端子を4個実装(個別出力設定可)

- 5. 制御 I / F Ethernet (TCP/IP: Server 1 O M b p s)及びパラレル入力端子
- 6. 外形寸法図 (H:55×W:170×D:120mm) 重量:約520g











パラ	レル入力設定		最低到	影射回数	未設定	メンテナンス用
No.1	No.1 適用		No.3	適用	No.4 \sim No.7	No.8
OFF	16 ビット入力	OFF	OFF	ストローブ優先		常時 OFF
ON	バイナリ入力	ON	OFF	2回		
		OFF	ON	4回		
		ON	ON	6回		

5. R-TB4-Ether Tool の操作

5-1. R-TB4-Ether Tool のインストール

- ① 付属 CD 内の "D:¥ddkSetupMenu.exe" を実行します。
- ② インストールウィザードの指示に従って順次「次へ」のボタンクリックで完了します。
- ③ パソコンのディスクトップに 作成された "R-TB4-Ether Tool" のショートカットから起動します。

<< R-TB4-Ether Tool の起動画面 >>

17/4 [Ele) <u>7.27.191</u> ▼ IRI ▼ IR2 ▼ IR3 ▼ IR4 ▼ Cursor Auto R-TB4-Ether I:登録 接稿 192.168.0.100/60000 <u>0. Carry Frames Comments Result</u> <u>10. Carry Frames Comments Result</u> <u>11. Carry Frames Comments Result</u> <u>11. Carry Frames Comments Result</u> <u>11. Carry Frames Comments Result</u> <u>12. Carry Frames Comments Result</u> <u>13. Carry Frames Comments Result</u> <u>14. Carry Frames Comments Result</u> <u>15. Carry Frames Comments Result</u> <u>15. Carry Frames Comments Result</u> <u>16. Carry Frames Comments Result</u> <u>17. Carry Frames Comments Result</u> <u>17. Carry Frames Comments Result</u> <u>17. Carry Frames Comments Result</u> <u>17. Carry Frames Comments Result</u> <u>18. Carry Frames Comments Result</u> <u>18. Carry Frames Comments Result</u> <u>19. Carry Frames Comments Result</u> <u>19. Carry Frames Comments Result</u> <u>10. Carry Frames Comments Result</u>	M	R-TB4-Ether	Tool [Ve	r.20190209]					-		×
支入発動 マ IR1 マ IR2 マ IR3 マ IR4 マ Cursor Auto R-TB4-Ether に送信	7711	(<u>F</u> ile)									
0. Carry Frames Comments Result	テス	ヽト発射 ▶	IR1 🔽	IR2 🔽 IR3 🔽 IR4	🔽 Cursor Auto	R-TB4-Ether IC登録	ましま 接続 しんしょう おんしょう しょうしょう ほんしょう しょうしょう しょうしょうしょう しょうしょう しょう	192.168.0.100/60000			
01 02 02 03 04 04 05 05 06 05 06 07 07 07 07 07 07 06 07 07 07 00 0 06 07 07 07 00 0 07 07 07 00 07 07 00 07 07	No.	Carry	Frames	Comments		Result					^
12	001										
000 000 05 000 06 000 07 000 08 000 09 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 10 000 11 000 11 000 12 000	002	-									_
05 06 07 08 08 09 10 11 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	003	1									- 1
06 07 08 09 09 00 01 11 200 ▼ 学習確認 Zoom 1/200 ▼ ● Clear ■ R-TBI-Ether Iご送信 ▼ Clear	005										_
07 08 08 09 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12	006										
00 00 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12	007	-									
000 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12	008	-									_
11 字習 Off マ 学習確認 Zoom 1/200 ■ R-TB4-Ether IC送信 ■ Otear CVDaisen WR-TB4-Ether V190209	010	-									_
学習0ff ▼学習確認 Zoom 1/200 ▼ Clear R-TB4-Ether IC送信 Cear Cear Cear Cologram Cear Cologram	011	1									~
C+Dajsen WR-TB4-Ether V190209	当	·習 Off	☞ 学習	翻 Zoom 1/200	•					CI	ear
R-TB4-Ether L2送信											
R-TB4-Ether IC送信 Clear											
R-TBI-Ether IC送信	•]									•
CiVDaisen VR-TB4-Ether V190209	R-	TB4-Ether I	こ送信 [• CI	ear
C¥Daisen¥R-T84-Ether V190209	—										^
C¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209											
C¥Dajsen¥R-TB4-Ether V190209											
CiVDajsen VR-TB4-Ether V190209											
CiVDajsen VR-TB4-Ether V190209											
CiVDaisenVR-T84-Ether V190209											
CityDaisenWR-TB4-Ether V190209											
C+VDaisenVR-TB4-Ether V190209											
C+VDaisenVR-TB4-Ether V190209											
C-¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209	<										>
				C:¥Daisen¥R-T	B4-Ether V190209						

LAN ケーブルを接続してAC アダプター(12V)から電源を 投入して下さい。(緑色のパ ワーLEDが点灯します)

5-2. R-TB4-Ether の接続

M 1	R-TB4-Eth	ier T	ool [Ver.	20190209]				-		×
7714	(<u>F</u> ile)									
	ト発射	◄	IR1 🔽	IR2 🔽 IR3 🔽 IR4	🔽 Cursor Auto	R-TB4-	-Ether IC登録 接続中 192.168.0.100/60000			
No.	Carry		Frames	Comments			Result			^
001	ļ									
002										_
003										
005		-								
006										
007										
008										_
009	-	_								_
010		_								~
2	- 翌 Off	1 6	7 学習確	IZ → 1/200	-				CI	ar
		1.6	784	200m 17 200	<u> </u>					
Ⅰ										•
R-*	TB4-Ether	r IC;	送信					•	• _ CI	ar
R-T	B4-Eth	er	Ver.2	0190209-DDK160	61T					\sim
1										<u> </u>
() ()			100	CVD-iVD 7	FR 4 Feb 1/100000					-
Conn	ect: 192.1	06.0	100	jC:#Daisen#K-1	164-Ether V190209					11.

画面上の中央の接続ボタン をクリックしますと、正常に接 続できれば、ボタンは「接続 中」になり

画面下の通信ログ表示欄に R-TB4-Ether のバージョンが表示されます。

R-TB4-Ether の出荷時設定は、IP:192.168.0.100

Port:60000 です。

5-3. R-TB4-Ether のネットワーク設定

① 送信データ編集ボックスで半角の 'C'を入力し「R-TB4-Ether に送信」のボタンをクリックします。

R-TB4-Ether IC送信】C
R-TB4-Ether Ver.20190209-DDK16061T
<pre><< IP Config Setting >> IP Address I:192.168.000.100 Netmask N:255.255.255.000 Gateway G:192.168.000.001 Port Number P:60000 Primary DNS D:192.168.000.001 LinkDown Tout L:10 sec Receive Tout R:180 sec Save & Quit Save</pre>
Quit Quit
Connect: 192.168.0.100 C:¥Daisen¥R-TB4-Ether

ネットワーク設定の初期値

<< IP Config Setting >>
IP Address ----- I:192.168.0.100
Netmask ----- N:255.255.255.0
Gateway ------ G:192.168.0.1
Port Number ---- P:60000
Primary DNS ----- D:192.168.0.1
LinkDown Tout --- L:10 sec
Receive Tout --- R:180 sec

② 該当するコマンドを入力して送信ボタンをクリックします。 入力例 "I:192.168.0.105"

R-TB4-EtherIご送信 [192.168.000.105 < IP Config Setting >> IP Address I:192.168.000.105 Netmask N:255.255.255.000 Gateway G:192.168.000.001 Port Number P:60000 Primary DNS D:192.168.000.001 LinkDown Tout L:10 sec Receive Tout R:180 sec Save & Quit Quit	ネットワーク設定コマンド 設定開始 "C" IPアドレス "I:nnn.nnn.nnn" ネットマスク "N:nnn.nnn.nnn" ゲートウェイ "G:nnn.nnn.nnn" ポート番号 "P:nnnn" LinkDown 検出時間 "L:nnn" 無通信検出時間 "R:nnn"
< Connect: 192.168.0.100 C:¥Daisen¥R-TB4-Ether	設定保存 "Save" 設定中止 "Quit"

※設定コマンドは大文字・小文字を区別します。

コマンドとコマンドパラメータの区切りに ':' (コロン)が必要です。

コマンドパラメーターの n は 0~9 の数字です。数字と数字の区切りに'.'(ピリオド)が必要です。 LinkDown Tout は接続後、ケーブル脱落を確定する時間です。

Receive Tout は接続後、無通信状態が設定時間継続すると機器側から切断する時間です。

③ 最後に設定を有効にする為に"Save"コマンドを入力して送信ボタンをクリックします。

R-TB4-Ether Tool [Ver.20190209]	_		×
77{1» (<u>F</u> ile)			
テスト発射 I IR1 I IR2 I IR3 I IR4 I Cursor Auto R-TB4-Ether に登録 接続 192.168.0.100/60000			
No. Carry Frames Comments Result			^
			_
			-
005			-
006			-
007			
008			_
009			-
			~
学習 Off		Clea	ır
			Þ
R-TB4-Ether IC送信】 Save	•	Clea	ır
<pre></pre>			
IP Address I:192.168.000.105			
Netmask N:255.255.255.000 Gateway G:192.168.000.001			
Port Number P:60000			
Primary DNS D:192.168.000.001 LinkDown Tout L:10 sec			
Receive Tout R:180 sec			
Save & Quit Save			
QuitQuit			
IP Contig Save to Flash & System Keset			
		,	× *
Disconnect C-¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209			

⑤ 画面左上のシステムメニュー「File」をクリックして、「通信設定 IP Setup」を選択します。

R-TB4-Ether Tool [Ver.20190209] ファイル (<u>F</u> ile)	以前の設定が表示されますので、変更した内容に入力し	直し
新規作成 (New) ファイルを開く (Open) ファイルに保存 (Save)	して、「接続」 ホダンをクリックします。 IP Setup X	~
通信設定 (IP Setup) ファームウェアーの更新(Update) 終了 (Quit)	Host IP IP 192.168.0.100 Port 60000 +treft http://www.inc.	
007		я

再接続画面

2	R-TB4-Ethe	r Tool [Ve	.20190209]						_		\times
7711	(<u>F</u> ile)										
_ 	へ 予約	🗸 IR1 🔽	IR2 🔽 IR3 🔽 IR4	🔽 Cursor Auto	R-TB4	-Ether IC登録 接続	+	192.168.0.105/60000			
No.	Carry	Frames	Comments			Result					^
001											
002	-										_
004	1										-
005											
006	-										_
007											_
009	1										_
010											
011	<u> </u>										_
学	'꾑 Off	☑ 学習確	翻 Zoom 1/200	•						Clea	ar
•											Þ
(R-	TB4-Ether	に送信	Save						-	Clea	ar
ΙP	Addres	s	- I:192.168.00	0.105							_
Net	mask		- N:255.255.25	55.000							
Por	eway t Numbe	r	- P:60000	10.001							
Pri	mary DN kDown T	S	- D:192.168.00	0.001							
Rec	eive 1	out	- R:180 sec								
Sav	e & Qui	t	- Save								
Qui	t	C	- Quit								
R-T	B4-Ethe	save to ∘r Ver.2	0190209-DDK160	em Reset)61T							
											~
<											>
Conn	ect: 192.16	8.0.105	C:¥Daisen¥R-	TB4-Ether V190209							//

5-4. リモコンコードの学習

- ◆リモコン信号の学習は、R-TB4-Ether 単独では出来ません、付属ソフトと組み合わせて行います。学 習情報は、付属ソフトを通じてパソコンのファイルとして管理しますので、ハードディスクの容量が許 す限り保存出来ます。
- ◆リモコンキー1個を学習しますと約500バイト(コメントに20バイト入力した場合)となります。1ファイ ルで250キーテーブル保存できますので 500バイト×250キーテーブル=12500バイトとなりま す。R-TB4-Ether本体へは、1個のファイルの内コメント部を取り除いた約82kBが登録サイズとなります。 リモコン学習を行う時は、「学習完了」のダイアログが表示されるまで該当キーを押し続けて下さい。
- ◆出来るだけオリジナルのリモコンで学習を行って下さい。市販されているプリセットで、押し続けても 5フレーム以下の繰返しコードは、全て単発のフレーム信号として学習されます。この場合、学習されたリモコン信号をテスト発射して機器が動作すれば問題ありませんが、フレーム数を増やしてテスト発射した場合うまく動作しない恐れがあります。

٦

						↓ 学	習後カーソルを自動に移動さ	せたい時は
						- П	Cursor Auto にチェックを付け	ナます。
3	R-TB4-Ether	Tool [Ver.	20190209]					
7711	(File)		-					
テス	へト発射│□	IR1 🔽		Cursor Auto	R-TB4-Ether に登録	接続中	192.168.0.105/60000	
No.	Carry	Frames	Comments		Result			
001								
002								
003	-							
004	-							
006								
007								
008								
009								
011								~
Ť	·꾑 On	☑ 学習確	2 Zoom 1/200	-				Clear
			200111					
•	1							
	J TDJ-Ethev I	-:¥/= [[
	184-Ether I.							
								<u>^</u>
								~
< 		0.405	OVD-1 VD T					>
Conn	ect: 192.168.	0.105	C:¥Daisen¥R-T	84-Ether V190209				11.

① 学習結果を格納するカーソル行をマウスで指定します

(Carry 列をクリックすると行全体のカーソル表示となります)

② 画面中央の「学習 Off」ボタンをクリックして「学習 On」の表示に変えます。

<< 学習途中の画面 >>

M	R-TB4-Eth	er Too	ol [Ve	r.201902(9]													_		×	(
771/	(<u>F</u> ile)																				
<u> </u>	「発射」	₩ ₩	R1 🔽	IR2 🔽	IR3 🔽 IF	R4	Curso	or Auto	R-TB4	ーEther Iこ <u>湾</u>	〕秭二	接続中	1	192.168.0.105	/60000	 	 				
No.	Carry	F	rames	Comme	nts					Result											^
001																					
002		-																			
004		-																			
005																					
006																					
007																					
008		_																			
010																					
011																					¥
Ť	褶 On		学習研	翻了。	'oom 1/2	00 🔻														Clear	1
							1.												_		- 1
						000 00 0															
																					•
 .∎] [B4-Ether	ПП 1.::¥																			
] ГВ4-Ether	IIIII																	-	Clear	
] ГВ4-Ether	 に送	/ii																-	Clear	•
] ГВ4-Ether	I	(言) [Clear	• •
 	IIIIIIIIII] ГВ4-Ether	IIII	/(i)																	Clear	•
]]] ГВ4-Ether	IIIII	/////////////////////////////////////	1															-	Clear	
	IIIIIIII	IIIII	(<u>1</u>															1.	-	Clear	•
	J J TB4-Ether		///////	II																Clear	•
R-'	IIIIIIIII			1															-	Clear	
R-	I IIIII	1:::	(音)	1															-	Clear	
	II IIIIII	「「」」 「こ送	/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii																-	Clear	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R	J J TB4-Ether		/////////////////////////////////////																•	Clear	

③ 学習するリモコン送信器を R-TB4-Ether 前面の赤外受光部の窓に5cm程度に近づけます。

④ 該当するリモコンキーを押し続けます。(リモコン送信器がふらつかないように固定して下さい)

⑤ R-TB4-Ether本体のPowerLEDが学習中は点滅し完了すると点灯になるタイミングでリモコンキーを離して下さい。学習完了にダイアログが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

3		Teel [Ve	-201002001	_ //						 		_
	(File)		.20190209]									
774%	(File)				D-TD4			105	0.0003/301.0.931.0			
<u> </u>	<u> </u> 0			Ursor Auto	R-104	Descute	1致1元十	132				
001	BR RVH7	rrailes 3	comments			Tm:KASEIKVO) d:0220	800	0 3080			<u>^</u>
002						THETHOLIN	/ 0.0220	000	0 0000			
003												
004												
005												
006												
007												
000												
010					_			_				
011					荷	Ê.₽	>	×				¥
H	智 On	✔ 学習確	認 Zoom 1/200	•							Clear	
No.1	: 36.6kHz Tn					1 学習9	宅了しました。					
•						[OK	1				F
R-	TB4-Ether IJ	送信			_		OK			-	Clear	1
-												
Lea	rning Co	mpiete	a :									\cap
												\lor
<											>	
Conn	ect: 192.168.	0.105 変	更									1

<< 学習完了画面 >>

〈〈 子首結果にコメント編集を9 る 〉	$\langle \langle \rangle$	ミにコメント編集をする	>>
----------------------	---------------------------	-------------	----

2hu	R-TB4-Ether	fool [Ver	20190209]						— C		<
771)	⊬ (<u>F</u> ile)										
<u></u> ;	スト発射 🔽	IR1 🔽	IR2 🔽 IR3 🔽 IR4	🔽 Cursor Auto	R-TB4-Ether IC窘	绿接続中	192.168.0.105/60000				
No.	Carry	Frames	Comments		Result						^
001	36.6kHz	3	テレビリモコン	電源ボタン	Tm:KASE	IKYO d:0220	8000 3DBD				
002											
003											
005											
006											
007											
008											
009											
010	-										~
	- ¥অ: ∩₀	্ৰ শুক্তায়	2170 - 1 <i>1</i> (000							Clear	
	f e Un	✔ 子白唱	ES:20 Zoom 1/200	•							
No.	1:36.6k Hz Tm	:KASEIKY	'O d:0220 8000 3DB	D							
	1 00 000000000000	ה ההההההה ה	N ANAAAAAAA NA A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAA	0 0 0 0 0 0 0				ת ההההההההה ההה ההההההה הה הדייו	ת ה ה ה ה ההתהחחחו	ת ה ה הה הח	
R-	 TB4-Ether IC	送信 「								Clear	
R-	 TB4-EtherIJ arning Co	送信 [mplete	d !							Clear	
R-	TB4-Ether IC arning Co	送信 「 mplete	d !							Clear	
R-	 TB4-EtherIC arning Co	送信 [mplete	d !					0_00000000000000000000000000000000		Clear	
R-	 TB4-Ether IC arning Co	送信 「 mplete	d !					0_0000000000000000000000000000000		Clear	
R-	TB4-Ether IC	送信 [mplete	d					0_0000000000000000000000000000000		Clear	
R-	TB4-Ether II	送信 [mplete	d !							Clear	
R-	TB4-Ether II	送信」「 mplete	d () d ()							Clear	
R-	TB4-Ether II	送信」「 mplete	d							Clear	
R-	TB4-Ether IC	送信」「 mplete	d !							Clear	
R	TB4-Ether II	送信」「 mplete	d !							Clear	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TB4-Ether IC	送信 「 mplete	d !							Clear	

⑥ コメント欄にボタン名称等を任意に入力します。

CursorAuto の場合、カーソルは次の行へ移動しますので、編集する行のコメント欄をマウスでクリ ックしますと編集モードになります。

入力文字数は最大128バイトまで可能です。

◆正しく学習出来ているか「テスト発射」ボタンをクリックして機器の動作確認を行って下さい。

- ① IR1~IR4 のチェックボックスで R-TB4-Ether 本体の IR OUT1~4 の出力先を指定します。
- ②「テスト発射」ボタンをクリックすると本体の出力先の LED が点滅します。
- ③ テスト発射した場合、「学習 On」のボタン表示は「学習 Off」になりますので、再度学習する場合は、 学習ボタンをクリックして「学習 On」してから学習操作を再開して下さい。

5-5. 学習情報を R-TB4-Ether 本体へ登録



Connect: 192.168.0.105 C:¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209¥Dat¥R-TB4-Ether_Sample.Csv

② 画面上の「R-TB4-Ether に登録」ボタンをクリックします。

Sin 1	R-TB4-Ether	Tool [Ver.201	190209]						
7711									
	(「先射」	IR1 🔽 IR2	V IR3 V IR4	Cursor Auto	R-18	4-Ether IC登録)	後統中	92.168.0.105/60000	
No.	Carry	Frames Co	mments			Result			
001	40.1kHz	3 テ	レビ電源:ソニー	-		Tm:SONY12	d:01 15		
002	36.7kHz	3 テ	レビ電源:松下		/	Tm:KASEIKYO	d:0220 80	00 3DBD	
003	32.9kHz	3 テ	レビ電源:三菱			Tm:MITU16	d:4702		
004	38.OkHz	3 テ	レビ電源:ビク	ター	1	Tm:JVC-H16	d:0317		
005	38.1kHz	3 テ	レビ電源:シャン	R-TB4 Learning T	able Writ	· ·····			×
006	37.9kHz	3 テ	レビ電源:NE(it ib + ceaning it					
007	37.9kHz	3 テ	レビ電源:日立	必 辞宝/~	学習情	<mark>報</mark> を R-TB4-Ether	r に登録しま	す。	
008	37.6kHz	3 テ	レビ電源:東芝	至5%天11					
009	37.9kHz	3 テ	レビ電源:サン語						
010	40.3kHz	3 テ	レビ電源:パイス						
011	37.9kHz	3 7	レビ電源:富士i	Ē					
学	·習 Off	✔ 学習確認	Zoom 1/200	, 準備が	できまし	こら、「登録実行」ボタ	しをクリックし	て下さい。	

③ 実行ボタンをクリックすると表示されている学習データが全て登録されます。

🕅 R-TB4-Ether Tool [Ver.20190209]	- 🗆 X
ファイル (File)	
テスト発射 🔽 IR1 🔽 IR2 🔽 IR3 🔽 IR4 🔽 Cursor Auto R-TB4-	Ether に登録 _ 接続中 192.168.0.105/60000
No. Carry Frames Comments	Result
007 37.9kHz 3 テレビ電源:日立	Tm:HITACHI d:50AF 17E8
008_37.6kHz 3 テレビ電源:東芝	Tm:TOSHIBA d:40BF 12ED
009_37.9kHz 3 テレビ電源:サンヨー	Tm:SANYO d:30CF OOFF
010 40.3kHz 3 テレビ電源:パイオニア	Tm:PIONEER d:AA55 1CE3
011 37.9kHz 3 テレビ電源:富士通 R-TB4 Learning Table Write	×
012_36.7kHz 3 テレビ電源:フナイ	
013 38.0kHz 3 テレビ電源:アイワ 登録実行 学習情報	を R-TB4-Ether に登録します。
014 37.9kHz 3 テレビ電源:シャー	
015 40.1kHz 3 ビデオ電源:ソニー 中止	
016 36.7kHz 3 ビデオ電源:松下 確	
学習 Off ▼ 学習確認 Zoom 1/200 ▼	Clear
Tws:016	
	<u> </u>
	ОК
R-TB4-Ether IC送信	Clear
Tws:005	^
Tws:006	
1 WS : UU / Two • 0.08	
Tws:009	
Tws:010	
Tws:011	
Tws:012	
Tws:014	
Tws:015	
1WS:UID	
	Y
<	>
Connect: 192.168.0.105 C:¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209¥Dat¥R-TB4-E	ther_Sample.Csv ///

5-6. ファームウェアーの更新

<u>ご注意</u>ファームウェアーバージョン "R-TB4-Ether V20190209" 以前のバージョンからの更新について は弊社までお問合せ下さい。



更新の前に本ツールとR-TB4-Ether はデフォルト IP で接続可能 な状態にしておいて下さい。

デフォルト IP の設定方法「5-3.R-TB4-Ether のネットワーク設定」 の項を参照して下さい。

デフォルト IP 1:192.168.0.100 P:60000

または本体裏パネルにある IP Reset を押し続けて電源 LED が 点滅から点灯になればデフォルト状態に戻ります。

 システムメニューから「ファームウェアーの更新」を選択しま すと、Firmwareのダウンロードダイアログが表示されま す。

Firmware Download		
	Download	File

 「File」ボタンをクリックして、更新するHexファイルを選択して「開く」ボタンをクリックしますと、該当 するファイル名が表示されます。

<mark>流</mark> ファイルを開く					×
ファイルの場所(<u>l</u>):	Dat			.	
クイック アクセス デスクトップ デスクトップ ライブラリ PC ネットワーク	名前 R-TB4-Eth_V	^ /190209-DDK13058T.hex /190209-DDK16061T.hex	更新日時 2019/02/09 18:05 2019/02/09 18:13	種類 HEX ファイル HEX ファイル	ij
	<				>
	ファイル名(<u>N</u>):	R-TB4-Eth_V190209-DDK1606	1T.hex	· 開<(<u>○</u>)	
	ファイルの種類(<u>T</u>):	Hexファイル (*.Hex)		++>\U	

ファームウェアーファイルは本体基板により2種類存在します。

現在は、"R-TB4-Eth_V190209-DDK13058T.Hex"または"R-TB4-Eth_V190209-DDK16061T.Hex"で バージョン表示で基板番号の表示が無い場合は、本体上カーバーを外してご確認ください。

③ 選択されたファームウェアーファイルが表示されます。

Firmware Dow	nload	×
Download	C:¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209¥Dat¥R-TB4-Eth_V190209-DDK16061Thex	File

④「Download」ボタンをクリックするとファームウェアーの転送準備が始まります。

Firmware Down	nload	×
	C:¥Daisen¥R-TB4-Ether V190209¥Dat¥R-TB4-Eth_V190209-DDK16061Thex	
Download	ファームウェアー転送の準備中です、しばらくお待ちください。	File
	LastAdrs[0x0802:2A80] EraseSector:5	

⑤ しばらくするとダウンロードが始まります。



Firmware Downloa	ad			\times
Download	C:¥Daisen¥R-TB4-Ether	🛕 Completed	th_V190209-DDK16061Thex	File
	0x0802:2A80	ОК		

⑥ 完了ダイアログが表示されたら「OK」ボタンクリックで更新終了です。

6. 通信コマンド仕様

◆送信ナータフォーマット	
コマンド及びデータ	:アスキーコード(20h~7Ehの半角コード)
送信ヘッダー	:無し、STX(02h)のいずれか
送信デリミタ	:CR(0Dh)、CRLF(0D, 0Ah)、ETX(03h)のいずれか
コマンドパーティション	:カンマ(2Ch)
コマンドバリューマーク	:コロン(3Ah)
最大コマンドサイズ	:256バイト(送信デリミタコードを含む)
シリアル受信バッファ	:511バイト

◆コマンド概要

コマンドは、R-TB4-Ether の動作モードを決定するメインコマンドと詳細を決定するサブコマンドに分類 されます。

メインコマンドは、通信データの先頭(送信ヘッダーがある場合は次の文字)に無ければ、送信デリミ タまで無視されます。すなわち送信ヘッダーが付加されていない場合、送信デリミタの次に現れる文 字がメインコマンドと解釈されます。

サブコマンドとサブコマンドは、コマンドパーティション(カンマ)で区切ります。 またサブコマンドに与える値は、コマンドバリューマーク(コロン)で区切ります。

例: {コマンド: 値, コマンド: 値, コマンド: 値, , , , , } + CRLF

コマンドが有効の場合はレスポンの応答があります。

コマンドが無効の場合は "command error" + CRLF が返されます。

- 1. メインコマンドの種類
 - "T" リモコン信号の発光処理を行う出力モードにする (サブコマンド有り)応答:"Trans Mode" + CRLF

"A" リモコン信号の読取処理を行う学習解析モードにする。 (サブコマンド無し)応答: "Analyze Mode" + CRLF

- "V" 本ボードのプログラムバージョンをパソコンに返送します。(サブコマンド無し) 応答:"R-TB4-Ether Ver.20151120" (出荷時期により変わります)
- "Mode?" 本ボードのモード(出力・解析)を問合せします。 (サブコマンド無し) 応答:"Analyze Mode" or "Trans Mode" + CRLF
- "/" リモコン出力を強制停止する (リモコン出力中のみ有効)
 応答:"/" + CRLF (発光停止後に応答、フレーム出力コマンドの応答は無くなります)
 送信ヘッダーが STX の場合はこの後に ACK(0x06)が返送されます(旧バージョン対応)
 "DDK:on", "DDK:off" 登録時に使用するフラッシュメモリー操作許可・禁止コマンドです。
 付属ツールより送出されます(運用時に使用しないで下さい。)

※R-TB4-Ether 本体からの応答電文のデリミタは CRLF(OxOD、OxOA)固定となります。

2. サブコマンドの種類

"p:nnnn" IR OUT 番号1から4の許可・禁止指定(0:禁止、1:許可) 電源投入時は、全て出力許可状態です。

"wl:nnn" 登録した学習データの番号を読込む(001~250)

"f:nnn" リモコンコードの出力を実行する。フレーム数(1~999)

コマンド例

IR OUT 番号1番のみ発光許可し、登録番号の5番をロードして、5フレーム出力する。 "Tp:1000,wl:005,f:003" + <CRLF>

応答:発射完了後に "Tp:1111,wl:005,f:003" + <CRLF> の応答があります。

個別にコマンドを送出する場合

"Tp:1111" + CRLF

応答:"Tp:1111" + CRLF

"Twl:005" + CRLF

応答:"Twl:005" + CRLF

"Tf:003" + CRLF

応答:"Tf:003" + CRLF --- 発射完了後に返送されます。

送信ヘッダーが STX の場合はこの後に ACK(0x06)が返送されます(旧バージョン対応)

3. その他の内部サブコマンド

リモコン情報登録時に使用される内部コマンドで付属ツールが使用するコマンドです。

システム運用時に間違って使用すると誤動作の原因となりますので、使用しないで下さい。

データフォーマット識別番号
搬送周波数值
総合ビット数
繰り返しビット番号
波形パターンデータ
波形データ番号
波形情報の保存実行命令

リモコン信号の1フレーム当たりの出力時間

ソニーコード	45mS
ビクター、三菱コード	60m S
シャープコード	130ms
NEC⊐ード	110mS
松下コード	100mS
パナソニック(家製協)	130mS

実際に機器が動作するには、2~3フレームくり返し出力する必要がありますので、最大で500mS以 上が適当な待ち時間となります。またリモコン信号の出力コマンド"Tf:nnn"は赤外出力完了後に返送さ れますので、これを監視することで、正確なリモコン信号の出力完了時間を得ることが出来ます。

7. パラレルバイナリ入力仕様

ピン番号	機能
1	パラレル入力端子:DO(負論理)
2	パラレル入力端子:D1(負論理)
3	パラレル入力端子:D2(負論理)
4	パラレル入力端子:D3(負論理)
5	パラレル入力端子:D4(負論理)
6	パラレル入力端子:D5(負論理)
7	パラレル入力端子:D6(負論理)
8	パラレル入力端子:D7(負論理)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	パラレル入力端子:ストローブ信号(負論理)
18	IR OUT1指定(負論理)
19	IR OUT2指定(負論理)
20	IR OUT3指定(負論理)
21	IR OUT4指定(負論理)
22	GND
23	GND
24	GND
2 5	GND
26	GND

入力線

出力先指定線4本と

データ線8本、ストローブ線1本

入力データ範囲

01h~FAh(1番~250番の学習登録番号)

信号レベル

TTL または、接点信号(全て負論理)

入力許可設定

ボード上のディップスイッチのNo. 1をONで入力許可、 OFFで16接点入力モード

パラレル入力仕様時は、出力先指定線4本と、8本の データ線と、1本のストローブ線でリモコン信号の出力 を制御します。

8本のデータ線に対応するリモコン信号のデータは、 学習登録した番号となります。

◆出力手順

IR OUT番号の指定ピンをLowにします。

ストローブ信号ピンをLow(GNDとショート)します。=>リモコン信号の発射

ストローブ信号ピンをHigh(GNDとオープン)します。=>リモコン信号の停止

◆パラレル入力とリモコン出力のタイミング



出力先指定信号は、ストローブ信号が出力される以前に4本の内最低1本はアクティブ(Low)にして下さい。 ストローブ信号がLowになる前に出力先指定信号は確定しておいてください。

発射回数が DIP-SW(2,3)で設定されている時は、発射後ストローブ信号が High になるまで待ち続けます

8. パラレルビット入力仕様

125	14% AL
ビン奋号	機能
1	接点 1
2	接点 2
3	接点 3
4	接点 4
5	接点 5
6	接点 6
7	接点7
8	接点 8
9	接点 9
10	接点10
11	接点11
12	接点12
13	接点13
14	接点14
15	接点15
16	接点16
17	
18	IR OUT1指定(負論理)
19	IR OUT2指定(負論理)
2 0	IR OUT3指定(負論理)
2 1	IR OUT4指定(負論理)
2 2	GND
23	GND
2 4	GND
2 5	GND
2 6	GND

入力線

出力先指定線4本とデータ線16本、 学習データ番号/プリセットデータ識別線1本

入力データ範囲

1~16 (接点1~接点16に対応したデータ番号)

信号レベル

接点信号 (GNDとショートでアクティブ)

入力許可設定

ボード上のディップスイッチのNo. 1をOFFで入力許可、

パラレルビット入力仕様時は、4本の出力先指定線と、16本の接 点信号でリモコン信号の出力を制御します。

1~16の接点は学習登録した番号と対応します。

◆ビット入力とリモコン出力のタイミング



出力先指定信号は、接点信号が出力される以前に4本の内最低1本はアクティブ(Low)にして下さい。 接点信号がLow(GNDとショート)の間リモコン信号が繰返し出力されます。

発射回数が DIP-SW(2,3)で設定されている時は、発射後接点がオープン(High)になるまで待ち続けます。

更新履歴

20151120更新

旧 R-TB4-Ether(H8 版)製品からの新 R-TB4-Ether(ARM 版)へ再編

20151204更新

ファームウェアー(V20151204版)更新によるコマンド応答の追記

17頁、18頁 送信ヘッダーSTX(OxO2)の場合は、応答に ACK(OxO6)が付加

17頁フラッシュ操作許可・禁止内部コマンドの追記

20160217更新

ファームウェアー(V20160217版)更新による学習時にフリーズする XP,Win7 に対応

R-TB4-Ether ツールからファームウェアーの更新する機能を追加

20161025更新

新型の IR アダプター変更の為、旧型 IR アダプターの説明を廃止、

20170129更新

ファームウェアーを RTOS に変更に伴い赤外学習の高速化が実現

ファームウェアー更新方式の変更為、以前の製品を更新するには弊社で行います。

20170616更新

ソケット通信で正常切断されない場合のソケット終了処理を追加

IP-Config 設定を Web ブラウザ(80番ポート)から行える機能を追加(Pass: daisen)

20180215更新

IP-Config 情報の初期化処理を改善

20181023更新

Web ブラウザから登録されたリモコン情報で1~75までテスト発射できる機能を追加

20190205更新

R-TB4-Ether のファームウェアーの更新に合わせてツールも更新

① 製造ロットにより基板番号の種別をバージョン表示に追加

R-TB4-Ether Ver.20190204-DDK13058T

R-TB4-Ether Ver.20190204-DDK16061T

②接続後、Ethernet リンク状態を監視し LAN ケーブル脱却時に受信待ちを解除しリッスン状態に戻し再接続を 待ち受ける機能を追加。 ケーブル脱却確定時間:10秒(初期値)

③接続後、無通信状態が設定時間以上継続すると受信待ちを解除しリッスン状態に戻し再接続を待ち受ける 機能を追加。 受信タイムアウト時間:180秒(初期値)

④エアコン等のシングルフレームの学習解析で繰返しの誤判定する不具合を改善

20190209更新

R-TB4-Ether のファームウェアーの更新

ファームウェアーの更新時にMACアドレスが初期化される不具合を解消

R-TB4-Ether Ver.20190209-DDK13058T

R-TB4-Ether Ver.20190209-DDK16061T

但しこのバージョンに更新する場合のみ MAC アドレスを事前に初期化してから更新する必要があります。 更新手順は、「5-6.ファームウェアーの更新」を参照して下さい。



〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4 丁目 9-24 TEL 06-6631-5553 (FAX 06-6631-6886) URL http://www.daisendenshi.com Email ddk@daisendenshi.com